

Czyszczenie włókien światłowodowych przed ich spawaniem lub montażem złączy



Potrzebne narzędzia

Do tego celu należy wybrać płyn czyszczący Sticklers™ Fiber Optic Splice and Connector Fluid. Jest to niepalny, nie pozostawiający zanieczyszczeń, zastępujący dawne płyny czyszczące bazujące na alkoholu. Doskonałym wyborem chusteczek są bezpyłowe chusteczki Sticklers™ CleanWipes™ 90 lub chusteczki Sticklers™ CleanWipes™ Singles (patrz zdjęcie poniżej) dla techników pracujących w trudnych warunkach.

Przygotowanie chusteczki (Fot.1)

Po odsłonięciu włókna należy oczyścić włókno. Rozpocząć od wyciągnięcia czystej chusteczki z pojemnika (lub otworzenia opakowania CleanWipes™ Singles). Zaprzestać wyciągania, gdy pokaże się następna chusteczka. Przycisnąć następną chusteczkę kciukiem i pociągnąć wysuniętą chusteczkę w bok, aby ją oderwać.

Złożenie chusteczki (Fot.2)

Złożyć chusteczkę na pół, aby uzyskać kwadrat. Przytknąć chusteczkę do szczytu otwartego dozownika płynu czyszczącego.

Zwilżenie chusteczki (Fot.3)

Nacisnąć dozownik aby zwilżyć chusteczkę. Zwykle pompować dozownik tylko raz. Wielokrotne pompowanie jest marnowaniem płynu czyszczącego.

Oczyścić światłowód (Fot.4)

Owinąć zwilżoną chusteczkę dookoła włókna światłowodowego i delikatnie ściskając, przesunąć ją raz lub dwa razy w stronę końca włókna, dopóki nie będzie słychać pisku.

Produkty

Fiber Optic Splice and Connector Cleaner	85g	MCC-POC03M
CleanWipes™ 90	chusteczki bezpyłowe	MCC-WFW
CleanWipes™ Singles	pojedyncze chusteczki bezpyłowe	MCC-FA1

ZNAKI TOWAROWE: Wszystkie nazwy „Sticklers”, „CleanStixx”, „CleanWipe”, „CleanSlots”, „TravelSAFE” i „Triton” są znakami towarowymi MicroCare Corp. Nazwa MicroCare i logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi MicroCare Corp. Patentem US 7,401,374; 7,685,668 i 7,784,647. Dodatkowe patenty w trakcie rejestracji.

WYŁĄCZENIA: Informacje podane w niniejszej ulotce są oparte na danych uważanych za prawdziwe, ale MicroCare nie daje wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ich dokładności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z ich użycia przez inne osoby. Niniejsza publikacja nie może być uważana za pozwolenie na działania według ani naruszania patentów nie wymienionych bezpośrednio w niniejszej publikacji.

STICKLERS™ CLEANERS

Manufactured by MicroCare Corp.

595 John Downey Drive, New Britain, CT 06051 USA
tel: 001 860 827 0626 fax: 001 860 827 8105
Północna Ameryka: 800 638 0125
Email: TechSupport@SticklersCleaners.com
www.SticklersCleaners.com
MicroCare is ISO 9001:2008 Registered

Dystrybucja:

DASAP Jarosław Lipiński
ul. Słowicza 1A, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
tel: 22 7267767 fax: 22 2138381
dasap@dasap.com.pl www.dasap.com.pl