

### Czyszczenie złączy wojskowych



#### Potrzebne narzędzia

Każda złączka światłowodowa powinna być każdorazowo czyszczona przed połączeniem, pomiarami lub rekonfiguracją. Najlepsze rezultaty zapewnia metoda „mokro-sucha”. Do tego celu należy użyć płynu czyszczącego Sticklers™ Fiber Optic Splice and Connector Fluid (#MCC-POC03M); ten szybko wysychający płyn zastępuje płyny czyszczące bazujące na alkoholu. Należy również użyć pałeczek CleanStixx™ S16 i P25. Pałeczki S16 (#MCC-S16) przeznaczone są do zakończeń 1,6mm/2,0mm w złączach MIL C-38999 i MIL C-28876, a pałeczki P25 (#MCC-P25) służą do czyszczenia odsłoniętych powierzchni końcówek (patrz zdjęcie poniżej z prawej strony).

#### Przygotowanie do czyszczenia powierzchni zagłębionych (żeńskich) (Fot.1)

Rozpocząć od wyjęcia jednej pałeczki S16 z opakowania, uważając aby jej nie zanieczyścić dotknięciem. Zamknąć opakowanie, chroniąc przed zanieczyszczeniem pozostałe pałeczki. Wziąć pojemnik z płynem czyszczącym, lekko odchylić go do tyłu i wolno nacisnąć dozownik tak, aby wypełnić płynem zagłębienie w dozowniku. Zanurzyć na krótko pałeczkę CleanStixx™ – lekkie zwilżenie jest dobre, całkowite nasączenie końcówki jest zle).

#### Czyszczenie powierzchni zagłębionych (Fot.2)

Włożyć końcówkę pałeczki CleanStixx™ do tulejki prowadzącej

#### Zwilżenie chusteczki (Fot.3)

Nacisnąć dozownik aby zwilżyć chusteczkę. Zwykle pompować dozownik tylko raz. Wielokrotne pompowanie jest marnowaniem płynu czyszczącego.

#### Oczyścić światłowód (Fot.4)

Owinąć zwilżoną chusteczkę dookoła włókna światłowodowego i delikatnie ścisnąć, przesunąć ją raz lub dwa razy w stronę końca włókna, dopóki nie będzie słychać pisku.

#### Produkty

Fiber Optic Splice and Connector Cleaner	85g	MCC-POC03M
CleanWipes™ 90	chusteczki bezpyłowe	MCC-WFW
CleanWipes™ Singles	pojedyncze chusteczki bezpyłowe	MCC-FA1

ZNAMI TOWAROWE: Wszystkie nazwy „Sticklers”, „CleanStixx”, „CleanWipe”, „CleanSlots”, „TravelSAFE” i „Triton” są znakami towarowymi MicroCare Corp. Nazwa MicroCare i logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi MicroCare Corp. Patentem US 7,401,374; 7,685,668 i 7,784,647. Dodatkowe patenty w trakcie rejestracji.

WYŁĄCZENIA: Informacje podane w niniejszej ulotce są oparte na danych uważanych za prawdziwe, ale MicroCare nie daje wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ich dokładności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z ich użycia przez inne osoby. Niniejsza publikacja nie może być uważana za pozwolenie na działania według ani naruszania patentów nie wymienionych bezpośrednio w niniejszej publikacji.

**STICKLERS™ CLEANERS**  
Manufactured by MicroCare Corp.

#### Dystrybucja:

DASAP Jarosław Lipiński  
ul. Słowicza 1A, Ustanów  
05-540 Zalesie Górne  
tel: 22 7267767 fax: 22 2138381  
dasap@dasap.com.pl www.dasap.com.pl

ve, New Britain, CT 06051 USA  
tel: 001 860 827 0626 fax: 001 860 827 8105  
Północna Ameryka: 800 638 0125  
Email: TechSupport@SticklersCleaners.com  
www.SticklersCleaners.com  
MicroCare is ISO 9001:2008 Registered

595